

# KRAFT&DELE

Profesionální

LAKOVACÍ JEDNOTKA  
KD1653 (PT-8)  
NÁVOD K POUŽITÍ  
Překlad návodu k obsluze



Před použitím přístroje si přečtěte tuto příručku.



Jak používat a kroky:

1. Zkontrolujte, zda jsou součásti plechovek s barvou před zahájením provozu neporušené a zda jsou spínače ventilů zavřené?
- 2, otevřete víko, podle velikosti pracovního zatížení nalijte odpovídající množství barvy (množství nátěru nesmí překročit 3/4 objemu nádrže), metodou symetrického utahování utáhněte čtyři pojistné motýlkové matice (musí být upevněny, dokud).
3. Červená vzduchová trubka je připojena k regulačnímu ventilu tlaku a vstupu vzduchu do těla pistole, bílá materiálová trubka je připojena k tělu pistole a rozhraní vypouštěcího otvoru plechovky s barvou a nakonec je zdroj vzduchu vzduchového čerpadla připojen ke vstupu vzduchu do regulačního ventilu tlaku.
4. Vytáhněte knoflík regulačního ventilu tlaku, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček na požadovaný tlak vzduchu (obvykle tlak vzduchu 1,5-2,0 kg), otáčení proti směru hodinových ručiček znamená dekompresi, po seřízení zatlačte zpět knoflík samočinné aretace do pevné polohy.
- 5, množství plynu při stříkání nemusí být příliš velké, je snadné způsobit zničení struktury barevného bodu barvy a plýtvání barvou. Velikost průtoku plynu lze upravit nastavením tlaku vzduchu na knoflíku stříkacího ventilu. Velikost barevného bodu lze nastavit knoflíkem polohy průtoku na těle pistole.
- 6) Po přidání materiálu po dokončení operace by měl být nejprve uzavřen zdroj vzduchu a tlakový kroužek regulačního ventilu by měl být vytažen na tlak vzduchu v hlavni. Když manometr ukazuje nulu, lze víko otevřít.
7. Po použití nalijte do kbelíku přiměřené množství čisté vody, kterou průběžně stříkejte, abyste odstranili zbývající barvu v materiálové trubce a hlavni a zabránili tak vyschnutí a ztuhnutí trubky. Při skladování otevřete víko a vyjměte spojovací trubku.

Služba:

1. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou součásti zásobníku barvy neporušené a zda jsou spínače ventilů zavřené.
2. Víko se musí otevřít a poté se do něj v závislosti na množství prováděných prací nalije správné množství barvy (počet vrstev nesmí překročit 3/4 objemu nádrže). Čtyři pojistné křídlivé matice by měly být symetricky utaženy.
3. Červená vzduchová trubice je připojena k regulačnímu ventilu tlaku a vstupu vzduchu do těla pistole, bílá materiálová trubice je připojena k tělu pistole a konektoru pro výstup barvy a zdroj vzduchu vzduchového čerpadla je připojen ke vstupu vzduchu do regulačního ventilu tlaku.
4. Použijte knoflík regulačního ventilu a otočte jím ve směru hodinových ručiček na požadovaný tlak vzduchu (obvykle 1,5-2,0 kg vzduchu). Otáčením proti směru hodinových ručiček dojde k dekompresi. Po nastavení aktivujte aretaci příslušné polohy.
5. Množství plynu při stříkání nesmí být příliš vysoké. Nevhodné nastavení způsobí snadné poškození struktury nátěru. Kromě toho může dojít k nadměrné spotřebě barvy. Průtok plynu lze upravit nastavením tlaku vzduchu pomocí knoflíku stříkacího ventilu.
6. Po dokončení prací je třeba nejprve zablokovat zdroj vzduchu a poté vytáhnout tlakový kroužek regulačního ventilu. Jakmile manometr ukazuje nulu, lze víko otevřít.
7. Po použití nalijte do nádoby tolik čisté vody, abyste odstranili zbytky barvy.

v hadicích a nádrži a zabránit hromadění barvy v jednotce. Pokud bude jednotka uskladněna, otevřete víko a vytáhněte spojovací trubku.

### **Bezpečnostní symboly**



Přečtěte si návod k obsluze



Používejte ochranné brýle. Při práci vznikají částice, jiskry a prach škodlivé pro oči.



Používejte ochranná sluchátka. Hluk může vést k postupné ztrátě sluchu.



Při broušení dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví škodlivý prach. Je třeba používat masku na ochranu dýchacích cest.

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE: FOREINTRADE SP. Z  
O.O.

Grochowska 341 lok. 174, 03822 Varšava

# KRAFT&DELE

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

**Autorizovaný zástupce výrobce:** z o.o.

**Adresa zplnomocněného zástupce:** Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varšava.

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI.

**Název produktu:** Malířská jednotka (ochranná známka Kraft&Dele)

**Model (obchodní označení):** PT-8 /

**KD1653 Údaje o výrobku:** Kapacita: 8L

**Prohlášení:**

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních
2. 2011/65/EU Směrnice ROHS 2
3. 2000/14/ES Směrnice o emisích hluku

**Podle norem:**

EN ISO 12100:2010; EN 1953:2013; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certifikát číslo I/ISETC.000520190102 vydaný společností ISET S.r.l. (Sede Legale e Uffici, Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), Itálie) ze dne 02.01.2019.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšava.

Ma Dong Hui, Varšava. 02.04.2019