

# NÁVOD K OBSLUZE

**Pokosová pila Kraft Dele KD3010 s laserem a základnou**



## Úvodní informace a bezpečnostní pokyny

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali pokosovou pilu Kraft Dele KD3010. Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval spolehlivý výkon a přesnost při řezání. Před použitím si prosím důkladně přečtěte celý návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

### Bezpečnostní pokyny:

- Vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
- Udržujte pracoviště čisté a suché, aby se předešlo úrazům.
- Nikdy neodstraňujte kryty ani bezpečnostní prvky během provozu.
- Před údržbou pily vždy odpojte napájení.

### Technické specifikace

- Výkon: 2,5 kW
- Napětí: 230 V
- Maximální rychlost otáček: 5000 ot./min
- Průměr kotouče: 254 mm
- Hmotnost: 18 kg
- Funkce: integrovaný laser pro přesné řezání

### Příprava před použitím

1. Zkontrolujte, zda je pila stabilně umístěna na rovné ploše. 2. Připojte pilu k napájení, ujistěte se, že je vypínač v poloze "OFF". 3. Nastavte požadovaný úhel řezání pomocí úhломěru na základně.

### Nastavení laserového zaměřovače

1. Ujistěte se, že je pila vypnutá. 2. Otočte nastavovacím kolečkem na boku pily pro jemné doladění laserového paprsku. 3. Laser by měl být zarovnan s řeznou linií na obrobku.

### Správný způsob řezání a používání pily

- Umístěte materiál pevně proti dorazu.
- Držte ruce mimo řeznou oblast.
- Pomalu spouštějte pilový kotouč do materiálu, udržujte stálý tlak.

### Údržba a čištění pily

**1. Po každém použití odstraňte piliny a prach. 2. Pravidelně kontrolujte stav kotouče a v případě potřeby ho vyměňte. 3. Namažte pohyblivé části dle instrukcí v uživatelském manuálu.**

#### **Rady pro bezpečné skladování a manipulaci**

- **Pila by měla být skladována v suchém a čistém prostředí.**
- **Nikdy nenechávejte pilu zapojenou do sítě, pokud ji nepoužíváte.**
- **Uchovávejte pilu mimo dosah dětí.**