

Dvoukotoučová bruska Kraft&Dele 1800W KD546

ČESKÝ NÁVOD

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Přečtěte si prosím tyto pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění uživatele. TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

Pracovní oblast:

Pracoviště by mělo být čisté a dobře osvětlené.

Neuklizená a tmavá místa mohou vést při činnosti k nehodě.

Elektrické zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchů, např. přítomnost hořlavých kapalin, plynu nebo prachu. Elektrické zařízení produkuje jiskry, které mohou zapálit výpary.

Děti a přihlížející osoby by měly při práci s elektrickým zařízením dodržovat bezpečnou vzdálenost nebo raději opustit pracovní prostor.

Cokoliv, co rozptyluje pozornost uživatele při práci, může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým zařízením.

Elektrická bezpečnost:

Zástrčka zařízení musí pasovat do zásuvky.

Zástrčku nesmíte v žádném případě upravovat.

Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.

Údržba elektrického nářadí:

Vždy zkontrolujte správnou funkci součástí pohyblivého elektrického nářadí.

Ujistěte se, že zařízení nemá praskliny nebo jiná poškození, která by mohla ovlivnit provoz elektrického nářadí.

Poškozené elektrické nářadí by mělo být opraveno.

Mnoho nehod je způsobeno nesprávnou údržbou elektrického zařízení.

Brusné kotouče by měly být udržovány v čistotě.

Pečlivá údržba brusných kotoučů s ostrými hranami ovlivňuje kvalitu práce.

Používejte elektrické nářadí, příslušenství, bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem určeným pro daný typ elektrického nářadí, s ohledem na pracovní podmínky a druh prováděného úkonu. Jiné než zamýšlené použití může vést k nebezpečné situaci.

Obsluha:

Servis elektrického nářadí by měl provádět kvalifikovaný personál a používání pouze vhodných náhradních nebo originálních dílů zajišťuje dostatečnou bezpečnost.

Děti by neměly být v blízkosti zařízení.

Zařízení by mělo být uchováváno mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

UPOZORNĚNÍ:

Před spuštěním brusky si pozorně přečtěte návod k obsluze a dodržujte bezpečnostní pravidla při obsluze zařízení. Při provozu tohoto zařízení dodržujte prosím ustanovení tohoto návodu, abyste zajistili nejlepší výkon a delší životnost zařízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ:

Dvoukotoučová bruska je určena pro broušení kovů a jiných materiálů. Díky výkonnému motoru 1800W je bruska schopna pracovat efektivně a s vysokou přesností. Bruska není určena pro použití ve vlhkém prostředí nebo pro broušení hořlavých materiálů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Používejte brusku pouze k určenému účelu a pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Při provozu tohoto zařízení je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy.

S bruskou zacházejte opatrně, vyhněte se nárazům a přetížení.

POKUD JE BRUSKA V PROVOZU, MĚLI BYSTE SE:

Vyvarovat se průběžné údržbě zařízení a servisu, pokud je bruska pod proudem.

Provozování brusky při napětích přesahujících jmenovité hodnoty.

Přerušit práci brusky bez dozoru.

Připojení brusky k el. síti, pokud je evidentně poškozený elektrický motor.

Demontáž brusky za účelem opravy, pokud je poškozen elektromotor.

Odříznutí zástrčky kabelu za účelem jeho neodborného prodloužení.

Použití brusky k broušení materiálů, které nejsou určeny k broušení touto bruskou.

VAROVÁNÍ:

Nikdy nezapínejte brusku, pokud není zcela zajištěna a upevněna na pracovní ploše!

Provoz brusky nesmí být přerušen bez dozoru obsluhy.

INSTALACE A PŘIPOJENÍ:

Umístěte brusku na pevný a stabilní pracovní stůl.

Připojte napájecí kabel k brusce a ujistěte se, že je správně zajištěn.

Ujistěte se, že brusné kotouče jsou správně nasazeny a zajištěny.

PROVOZNÍ POSTUP:

Bruska nevyžaduje žádné předběžné mazání a může být spuštěna ihned po instalaci.

Správný provoz brusky a její životnost výrazně závisí na správně dodržovaných provozních pokynech a údržbě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Jakékoliv poruchy a závady je nutné odstraňovat pouze v záručním a pozáručním servisu.