

NÁVOD NA POUŽITÍ

Kraft&Dele KD867 svářečka plastů 100W

Překlad originálního návodu



1. TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Vstup:** 0,5 A
- **Výstup 1:** 0–100 W
- **Výstup 2:** 0–5 V
- **Výstup 3:** 0–65 A

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ! Před použitím tohoto nástroje si důkladně přečtěte tuto příručku a řiďte se základními pokyny pro bezpečnost, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění. Uložte tyto pokyny pro budoucí potřebu.

- Udržujte pracoviště čisté a uklizené, protože nepořádek může způsobit nebezpečí. Před zahájením práce zkontrolujte pracovní prostředí. Nepoužívejte zařízení na místech s vodou nebo vlhkostí.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- Při přenášení nástroje netahejte za napájecí kabel a vyvarujte se kontaktu kabelu s horkými povrchy nebo olejem.
- Používejte vhodné prodlužovací kabely při práci venku, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Vyhýbejte se přiblížení k uzemněným objektům, jako jsou potrubí, topná tělesa a chladničky.
- Udržujte děti a ostatní osoby mimo dosah pracoviště a nástroje.
- Když nástroj nepoužíváte, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a uložte jej mimo dosah dětí.
- Opravované předměty by měly být fixovány pomocí svěráku nebo jiného uchycení, nikoliv ručně.
- Dávejte pozor na svůj pracovní stav, buďte ostražití a nepoužívejte nástroj, pokud jste unavení.
- Nepřeceňujte své schopnosti a vždy pracujte vyváženě.
- Udržujte nástroj v dobrém stavu a pravidelně ho čistěte. Dodržujte pokyny k údržbě, včetně mazání a výměny opotřebovaných dílů.
- Zkontrolujte, zda napájecí kabel není poškozený. Pokud je poškozený, okamžitě jej vyměňte.
- Držte rukojeť suchou a čistou, zamezte kontaktu s olejem.
- Před použitím zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno nebo zda nejsou uvolněné části.

- Před připojením napájení se ujistěte, že je spínač nástroje vypnutý.
- Během výměny částí nebo při údržbě vždy odpojte zařízení od napájení.
- Používání neoriginálních dílů může vést k nebezpečí.
- Používejte nástroj v souladu s jeho určením a nepřetěžujte ho, abyste zajistili jeho normální výkon a bezpečný provoz.
- Pro dlouhodobé používání použijte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Tento produkt je vybaven ochranou proti přehřátí – po přehřátí se automaticky vypne a znovu se zapne až po ochlazení.

3. OCHRANNÁ OPATŘENÍ

- Nesměřujte svářecí drát plastové svářecí pistole proti lidem nebo zvířatům.
- Nepoužívejte ji v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů.
- Když je plastový držák svářecí pistole v provozu nebo těsně po použití, nedotýkejte se svářecího drátu.
- Držák svářecí pistole musí být vždy suchý.

4. DODATEČNÉ POKYNY PRO BEZPEČNOU OBSLUHU

- Zvolte napájení odpovídající napětí používanému v nástroji.
- Při práci ve výškách vždy držte nástroj pevně.
- Nástroj nepokládejte, dokud zcela nevychladne.

5. FUNKCE ZAŘÍZENÍ

- **Funkce 1:** Svařování plastů (bez hřebíků), plnicí svařování, oprava děr a eliminace mezer.
- **Funkce 2:** Zasazování hřebíků – Díky různým opravárenským hřebíkům lze opravovat horizontální, vertikální, dlouhé i krátké praskliny.
- **Funkce 3:** Horké vyhlazování – Plast se zahřívá a vyhlazuje pro posílení pevnosti a estetický vzhled.
- **Funkce 4:** Tepelné řezání – Lze použít pro tepelné řezání plastových lan, rovné řezy a automatické utěsnění.
- **Funkce 5:** Cínové svařování – Tento proces je rychlejší, efektivnější a energeticky úspornější než u běžných svářeček.

6. VÝBĚR HŘEBÍKŮ/SPOJOVACÍCH PRVKŮ PRO SVÁŘENÍ PLASTŮ

Používejte pouze kompatibilní hřebíky a svorky určené pro plastové svářecí pistole.

7. BEZPEČNOST

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly řádně poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí možným rizikům. Děti si nesmějí s tímto zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn

výrobce, jeho servisním agentem nebo kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečí.
Plastový držák svářecí pistole by měl být před uložením zcela vychladlý.

8. NÁVOD

Po instalaci svářecího kolíku zapněte napájení a zahřívejte po dobu 5 sekund. Poté vložte svářecí hřebík do opravovaného plastového výrobku, uvolněte spínač a nechte kolík chladnout po dobu 45 sekund. Po vychladnutí obalte svářecí kolík plastem a vyjměte svářecí pistoli.

Po instalaci svářecího nože zapněte napájení a zahřívejte po dobu 15 sekund, aby se plastové výrobky určené k opravě ohřály a vyhladily. Po zahřátí a zarovnání nechte vychladnout po dobu 45 sekund a pokračujte v dalších opravách plastu. Svářecí nůž je vhodný pro plastovou svářecí pistoli DH-B100 s vysokým výkonem, ale není vhodný pro nízkovýkonnou svářecí pistoli DH50.